

VERTICALES

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL.

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el tensor de fijación doble enviado con el producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

En todo caso la distancia desde el piso a la base del tensor en el cordel de **1,20m** para evitar que esté al alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles a una distancia segura, fuera del alcance de los cordeles y cadenas



Tensor de fijación doble

RECOMENDACIONES GENERALES.

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.



VERTICALES

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. Instrucciones de instalación.

1. Abrir el dispositivo doble y luego girar a cualquier lado.
2. Verificar que la cadena y el cordel queden extendidos, al ubicar el dispositivo justo al final donde se forma el bucle en la cadena y el cordel.

Importante: La cadena debe quedar en la primer guía del dispositivo de seguridad y el cordel en la segunda guía.

3. Insertar la cadena y el cordel en el espacio interior del dispositivo doble respectivamente, verificar que no genere fricción con el dispositivo.
4. Unir la base de instalación con el dispositivo doble.
5. Verificar que el accionamiento de la cortina sea suave.
6. Marcar la posición dónde va a ubicar el dispositivo doble.
7. Perforar el punto de instalación e insertar el chazo correspondiente a la perforación.
8. Instalar el dispositivo de seguridad infantil a pared en las perforaciones ya realizadas con su respectivo tornillo.
9. Verificar nuevamente el funcionamiento de la cortina.



VERTICALES

Importante: Si el dispositivo va instalado a vidrio, realizar hasta el paso 5 y continuar con los siguientes:

1. Quitar el protector de la cinta adhesiva 3M la cual va adherida al dispositivo.
2. Instalar el dispositivo en el vidrio, verificando el buen funcionamiento del producto.

INSTALACIÓN DEL TENSOR DE GRAVEDAD

Importante: Se envía tensor de gravedad, en los casos que exista solamente vidrio por medio.

1. Abrir el tensor de gravedad, presionando en ambos lados el tensor hasta que se suelte la parte superior del tensor de gravedad.
2. Colocar el cordel en la ranura del accesorio suelto.
3. Insertar el accesorio nuevamente en el tensor de gravedad, haciendo presión en ambos para ajustarlos.

